

給気口 TM-58

取扱説明書

この度は、CLIEの給気口をお買い上げ頂きありがとうございます。取付けに際しましては、この取扱説明書をご覧の上、正しく設置して下さい。

梱包を解かれましたら、下記の各製品が入っているか、お確かめ下さい。



受板 1枚



下板 1枚



活性炭 1枚




活性炭受網 1枚
※270φ



受板リブ 3枚

| 項目 | 仕様 |
|--------|----------------------|
| 型式 | TM-58 |
| 外形寸法 | Φ400×65H |
| 天井開口寸法 | Φ200 |
| 最大通過風量 | 400m ³ /h |
| 本体粉体塗装 | 白・黒 |
| 製品重量 | 2.0kg |

I. 安全の為に



取付けられた給気口を引っ張ったり、物を引っ掛けたりしないで下さい。落下、破損、怪我の恐れがあります。

下板の取付が中途半端なままでご使用にならないで下さい。落下、破損、怪我の恐れがあります。

受板を取付けずに、他の製品に下板を取付けしないで下さい。落下、破損、怪我の恐れがあります。


この製品は、給気用です。他の目的でご使用にならないで下さい。思わぬ事故につながる恐れがあります。

II. 取付方法

1. 設置位置に開口してください。


開口寸法 **Φ200**

- ※ 天井下地があっても、切り取る必要はありませんが、防湿材等で風の流れを遮るものがありましたら、取除いて下さい。




2. 天井の給気穴に合わせて受板をビス留めします。

- ※ 天井材にビスが効かない場合は、受板リブを使って下さい。



3. 下板に活性炭受網をセットします。



4. 活性炭受網の上に活性炭フィルターをセットします。

5. 活性炭をセットした下板を受け板の中心にあて、切りかきにつばが重なるまで回転させてください。



ご不明な点がございましたら、お買い求めの販売店或は ㈱クリエまでお問合せ下さい。

CLIE ㈱クリエ

本社: 〒434-0038 静岡県浜松市浜北区貴布祢3000 なゆた浜北201B
工場: 〒932-0836 富山県小矢部市埴生2793

TEL:053-401-5881
TEL:0766-67-4898

FAX:053-401-5882
FAX:0766-67-4988